


# USB 3.0 Audio Converter UAC-8

# オペレーション マニュアル



#### © 2015 ZOOM CORPORATION

本マニュアルの一部または全部を 無断で複製/転載することを禁じます。

# 目 次

はじめに	02
安全上の注意/使用上の注意	03
各部の名称	04
基本的な接続	
ドライバーをインストールする	
コンピューターに接続する	
単体のマイクプリアンプとして使用する(スタンドアローンモード)	
iPadに接続する(クラスコンプライアントモード)	11
入出力デバイスを設定する	12
再生する	13

録音する	14
デジタルオーディオ機器を使用する	16
■デジタルオーディオのクロックについて	16
■ S/PDIF 機器との接続	16
■ ADAT OPTICAL 機器との接続	18
■ WORD CLOCK 端子を使用した接続	20
■ MIDI 機器との接続	22
工場出荷時の状態に戻す	23
故障かな?と思う前に	24
什	25

### はじめに

このたびは、ZOOM USB 3.0オーディオコンバーター **UAC-8** (以下 "**UAC-8**" と呼びます) をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

UAC-8は、次のような特長を備えた製品です。

#### 18in/20outのUSB3.0オーディオコンバーター

**UAC-8**は、高速インターフェイスUSB3.0を搭載したオーディオコンバーターです。Windows/Macに対応し、クラスコンプライアントモードによるiPadへの接続も可能です。また、最大24bit/192kHzの録音再生に対応し、インターネットで配信されている高音質なハイレゾリューション音源も再生することができます。

#### こだわりのオーディオ性能

コンピューターのジッターに影響されないアシンクロナス (非同期) 転送システムを採用。192kHzをサポートする最新のAD/DAコンバーターを採用し、システム全体で原音を忠実に再現します。

#### 高性能マイクプリアンプ搭載

Hシリーズで培った高性能なマイクプリアンプを採用。Hi-Z入力に対応し、最大+60dBまでの増幅と、+48Vのファンタム電源を供給することができます。

#### フレキシブルな内蔵ミキサーと専用ミキサーアプリケーション "UAC-8 MixEfx"に対応

UAC-8は、入力18チャンネル、コンピューターの再生20チャンネルを、全20チャンネルの出力に自由にルーティングできるミキサーを内蔵しています。また、専用アプリケーションUAC-8 MixEfx を使用することで、コンピューター上から内蔵ミキサーやモニター用のエフェクトの設定を行うことができます。

**UAC-8 MixEfx** の詳しい情報はZOOMのWEBサイト(http://www.zoom.co.jp/downloads/)を確認してください。

**UAC-8**の機能を十分に理解し、末永くご愛用頂くために、このマニュアルをよく読んでください。

また、一通り読み終わった後も、このマニュアルは保証書とともに保管してください。


# 安全上の注意/使用上の注意

#### 安全上の注意

このオペレーションマニュアルでは、 誤った取り扱いによる事故を未然に防 ぐための注意事項を、マークを付けて表 示しています。マークの意味は次の通り です。

↑ 「死亡や重症を負うおそれがある 警告 内容」です。

#### 図記号の例



🚫 「してはいけない(禁止)内容」です。

#### ⚠警告

#### 改造について

○ ケースの開封や改造を加えない。

#### ACアダプターによる駆動

- ACアダプターは、必ずZOOM AD-19を使用する。
- ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずACアダプター本体を持って行う。

#### 

#### 製品の取り扱いについて

- 落としたり、ぶつけたり、無理な力を 加えない。
- ♪ 異物や液体を入れないように注意する。

#### 使用環境について

- 温度が極端に高いところや低いところでは使わない。
- 暖房機やコンロなど熱源の近くでは 使わない。
- 湿度が極端に高いところや水滴のかかるところでは使わない。
- ◇ 振動の多いところでは使わない。
- 砂やほこりの多いところでは使わない。

# 接続ケーブルと入出力ジャックに ついて

- ケーブルを接続するときは、各機器の電源スイッチを必ずOFFにしてから接続する。
- 移動するときは、必ずすべての接続 ケーブルを抜いてから移動する。

#### 音量について

#### 使用上の注意

#### 他の電気機器への影響について UAC-8は、安全性を考慮して本体から の電波放出および外部からの電波干渉を 極力抑えております。しかし、電波干渉を

非常に受けやすい機器や極端に強い電波を放出する機器の周囲に設置すると影響が出る場合があります。そのような場合は、UAC-8と影響する機器とを十分に距離を置いて設置してください。

デジタル制御の電子機器では、**UAC-8** も含めて、電波障害による誤動作やデータの破損、消失など思わぬ事故が発生しかねません。注意してください。

#### ラックマウントについて

お使いのラックにマウントできない場合は、**UAC-8**底面に付いているゴム足を取り外してください。

#### お手入れについて

パネルが汚れたときは、柔らかい布で乾拭きしてください。それでも汚れが落ちない場合は、湿らせた布をよくしぼって拭いてください。

クレンザー、ワックスおよびアルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

#### 温度について

長時間の連続使用などで**UAC-8**が暖かくなることがありますが、手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。

#### 故障について

故障したり異常が発生した場合は、す ぐにUAC-8を取り外し、「製品の型番」 「製造番号」「故障、異常の具体的な症状」 「お客様のお名前、ご住所、お電話番号」をお買い上げの販売店またはズームサービスまで連絡してください。

#### 著作権について

- ◎Windows®はMicrosoft®社の商標または登録商標です。
- ©Mac<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>/Lightning™は、Apple Inc.の商標または登録商標です。
- ◎ADAT / ADAT Optical は米国およびその他の国におけるinMusic Brands Inc.の商標です。
- ◎MIDIは社団法人音楽電子事業協会 (AMEI)の登録商標です。
- ◎文中のその他の製品名、登録商標、会社 名は、それぞれの会社に帰属します。
- \*文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別 のみを目的として記載されており、各所有者の著作権 を侵害する意図はありません。

他の者が著作権を保有するCD、レコード、テープ、実演、 映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合 を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されていま す。

著作権法違反に対する処置に関して、(株)ズームは一切 の責任を負いません。




】 この装置は、クラス B 情報技術 装置です。この装置は、家庭環境


で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

### 各部の名称

#### ■フロントパネル





**UAC-8**は、コンピューターやiPadと接続していない場合は「スタンドアローンモード」になり、8チャンネルのマイクプリアンプ、デジタル入出力機器として使用できます。

スタンドアローンモードで使用するには、あらかじめ専用ミキサー アプリケーションUAC-8 MixEfxで動作内容を設定しておきます。

#### ■リアパネル

DC 12V **POWFR**スイッチ U∆C-8の電源を ACアダプター端子 付属のACアダプター ON/OFFLitta. を接続します。 CLASS USB 3.0端子 コンピューターやiPad に接続します。

# MIDI IN/OUT端子

MIDI IN端子には、MIDI キー ボードや MIDI コントロー ラーを接続します。

MIDI OUT端子には、外部MIDI 音源などを接続します。

#### ADAT OPTICAL IN/OUT端子

ADAT OPTICAL規格に対応したオプ ティカルケーブルを接続します。 ADAT. SMUX. SMUX47x-7vF のデジタルオーディオ信号を送受信で きます。

00000 **⊗...** ...⊗ S/PDIF CLASS COMPLIANT **\_\_\_\_** 

# COMPLIANT MODEスイッチ

クラスコンプライ アントモードに切 iPadに接続する場

り替えます。 合に使用します。 (→P.11)

#### S/PDIF IN/OUT端子

S/PDIF規格に対応したコ アキシャルケーブルを接 続します。

S/PDIFフォーマットの デジタルオーディオ信号 を、最大24bit/192kHz、 2チャンネルまで送受信 できます。

#### WORD CLOCK IN/ OUT端子

外部の機器との間で WORD CLOCKを送受 信します。

# MAIN OUTPUT端子

アンプ内蔵スピーカーまた はアンプ/スピーカーシス テムに接続します。 1/4フォンプラグ、バラン ス出力に対応しています。

#### LINE OUTPUT端子

マルチチャンネル用のモニ ターや、外部エフェクトボー ドに接続します。 1/4フォンプラグ、バランス

出力に対応しています。

### NOTE

丁場出荷時の設定では、サンプルレートが44.1/48kHzのときにAD/ DAコンバーターが4倍のサンプリングレートで動作するアップサンプ リング機能が有効になっています。無効にする場合は、UAC-8 MixEfx リファレンスガイドを参照してください。

#### 〈サンプリングレートと各入出力〉


Ħ	ンプリングレート	アナログ 入力/出力	S/PDIF 入力/出力	ADAT 入力/出力	全入力/全出力
44.	1または48kHz	8/10	2/2	8/8	18/20
88,	2または96kHz	8/10	2/2	4/4	14/16
176	5.4または192kHz	8/10	2/2	2/2	12/14

#### \*クラスコンプライアントモード時を除く。(→P.11)

#### アップサンプリング

元のサンプリングレートが44.1kHzや48kHzの場合、内部処理では 176.4kHzまたは192kHzとして動作させることができます(工場出 荷時は有効)。これにより、A/D変換ではエリアシングノイズ(折り返 しノイズ)のないサウンドとなり、D/A変換ではこれまで以上にクリ アなサウンドとなります。

# 基本的な接続



# ドライバーをインストールする

#### NOTE

インストールが完了するまでは、UAC-8を接続しないでください。

**1.** http://www.zoom.co.jp/downloads/ からコンピューターに「ZOOM UAC-8 Driver」をダウンロードする。

#### NOTE

- ・最新の「ZOOM UAC-8 Driver」は上記WEBサイトからダウンロードできます。
- ・ご使用のOS環境に対応するドライバーをダウンロードしてく ださい。

**2.** インストーラーを起動して、ドライバーをインストールする。

指示に従って[ZOOM UAC-8 Driver]をインストールしてください。


#### NOTE

・詳細なインストール手順については、ドライバーパッケージに 同封されているInstallation Guideを参照してください。

# 

#### ■電源を入れる

- **1. UAC-8**に接続している出力機器の音量を最小にする。
- **2.** 専用アダプター (AD-19) を 使用してコンセントに接続す る。




**3.** CLASS COMPLIANT をOFFにする。



#### NOTE

CLASS COMPLIANT MODEスイッチがONのときは、コン ピューターと接続することができません。 **4.** UAC-8とコンピューターをUSBケーブルで接続する。



#### NOTE

USB 2.0接続にも互換性はありますが、USB 3.0接続の方が、より高いパフォーマンスで動作します。



#### NOTE

接続するコンピューターにドライバーがインストールされてい ないと**UAC-8**が認識されません。(→P.07) **6.** パワーインジケーターが点灯したことを確認する。



#### NOTE

**UAC-8**の起動やコンピューターとの接続に時間がかかり、パワーインジケーターの点滅時間が長くなる場合があります。点灯に変わるまでしばらくお待ちください。


しばらく待っても点滅が終わらない場合は、電源を入れ直して ください。

#### ■電源を切る

- 1. UAC-8に接続している機器の音量を最小にする。
- **2.** 接続しているアンプやモニタースピーカーなどの電源を切る。

# 単体のマイクプリアンプとして使用する(スタンドアローンモード)

- 1. UAC-8に接続している出力機器の音量を最小にする。
- **2.** 専用アダプター (AD-19) を 使用してコンセントに接続す る。



**3.** USBケーブルを取り外す。



#### NOTE

UAC-8はUSBの接続状態を検出して、自動で以下のように モードが切り替わります。

- ・コンピューターと接続している場合:
  - →オーディオインターフェースとして動作します。(→P.08)
- ・コンピューターと接続していない場合:
  - →スタンドアローンモードとして動作します。

スタンドアローンモードの場合は、 UAC-8 MixEfx で設定した内容に 従って、単独で動作します。



**5.** パワーインジケーターが点灯したことを確認する。




#### HINT

スタンドアローンモード時は、10時間が経過すると、自動的に電源が切れます。常に電源をONにしたい場合は、UAC-8 MixEfxのリファレンスガイドを参考に、パワーマネージメント機能の設定をOFFにしてください。

# iPadに接続する(クラスコンプライアントモード)

- 1. UAC-8に接続している出力機器の音量を最小にする。
- **2.** 専用アダプター (AD-19) を 使用してコンセントに接続す る。




**3.** CLASS CONIC TO S. CONIC TO S. CONIC TO S.



#### NOTE

- ・CLASS COMPLIANT MODEスイッチがOFFのときは、iPad と接続することができません。
- ・CLASS COMPLIANT MODEスイッチの切り換えは、電源OFFの状態で行ってください。電源がONの場合、CLASS COMPLIANT MODEスイッチの切り換えは無効です。

**4. UAC-8**とiPadをApple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USBカメラアダプターで接続する。



**5.** このNにする。



**6.** パワーインジケーターが点灯したことを確認する。



#### NOTE

クラスコンプライアントモード時のチャンネル数は、ANALOG 入力8チャンネル、ANALOG出力10チャンネルとなります。

# 入出力デバイスを設定する

#### NOTE

DAWソフトでUAC-8を使用して録音や再生を行う場合は、ソフトウェア側で設定が必要です。

**1.** コンピューターのサウンドデバイスに**UAC-8**を選択する。

#### NOTE

OSごとのサウンドデバイスの設定方法については、ドライバー パッケージに同封されているInstallation Guideを参照してく ださい。

**2.** DAWソフト上で、オーディオの入力デバイス、出力デバイスに**UAC-8**を選択する。

ポート名と対応する**UAC-8**の入力端子は次のとおりです。

#### NOTE

出力端子に出力する信号は、UAC-8 MixEfx を使って自由にルー ティングすることができます。

詳しくはUAC-8 MixEfxのリファレンスガイドを参照してくだ さい。

#### HINT

入力デバイス、出力デバイスの設定方法は、お使いのDAWソフトの取扱説明書を参照してください。

#### 入力デバイス

デバイス名	ポート名	対内オスチカ端で
	ルート石	対応する入力端子
ZOOM UAC-8	1	INPUT1
	2	INPUT2
	3	INPUT3
	4	INPUT4
	5	INPUT5
	6	INPUT6
	7	INPUT7
	8	INPUT8
	9	S/PDIF L
	10	S/PDIF R
	11	ADAT1
	12	ADAT2
	13	ADAT3
	14	ADAT4
	15	ADAT5
	16	ADAT6
	17	ADAT7
	18	ADAT8


# ヘッドフォンやスピーカーの音量を調節する

#### ■ヘッドフォンの音量を調節する

**1.** ヘッドフォンをPHONES1または2端子に接続する。



**2.** PHONES1または2の を回して、ヘッドフォンの音量 を調節する。




#### NOTE


- ・PHONES1は、MAIN OUTPUTと同じ信号が出力されます。
- ・PHONES2は、**UAC-8 MixEfx** を使用して、MAIN OUTPUT、LINE OUTPUT 1/2~7/8の信号を切り替えて出力できます。 工場出荷時は、MAIN OUTPUTと同じ信号を出力します。 詳細は、**UAC-8 MixEfx**のリファレンスガイドを参照してください。

#### ■スピーカーの音量を調節する

**1.** モニタースピーカーをMAIN OUTPUT端子に接続する。



2. ( を回して、スピーカーの音量を調節する。



#### NOTE


MAIN OUTPUTレベルノブはMAIN OUTPUTのみ有効です。 その他のボリュームを操作したい場合は、**UAC-8 MixEfx**を使ってください。

詳細は、UAC-8 MixEfxのリファレンスガイドを参照してください。

### 楽器・マイクを使用する

#### ■楽器を接続する

TRS/モノラルフォンケーブルを使って、楽器をINPUT1  $\sim$  8端子に接続します。



#### NOTE

#### Hi-Z機能を使用する

・パッシブタイプのギターやベースギターを使用する場合は、INPUT1/2に接続して、接続したINPUTの ●を押して点灯させてください。



・INPUT1/2にキーボードなど他の楽器を接続する場合は、 でを押して消灯させてください。

#### ■マイクを接続する

XLRケーブルを使って、マイクをINPUT1~8端子に接続します。



24 bit / 192 kitz | 1


コンデンサーマイク


(XLRケーブル)

#### NOTE

#### ファンタム電源を使用する

- ・コンデンサーマイクを使用する場合は、接続したINPUTの ®を押して点灯させてください。ファンタム電源が供給されます。
- ・ファンタム電源は、INPUT1 ~ 4、5~8が同時に供給されます。
- ・ダイナミックマイクとコンデンサーマイク を同時に使用する場合、ファンタム電源の







#### ■入力ゲインを調節する

INPUTの入力感度を調節します。

# **1.** CLIP ○で入力信号の状態を確認する。

緑に点灯: 入力信号があります。

赤く点灯: 入力信号がクリップしています。



2. ②を回して入力ゲインを調節する。



#### HINT


・レベルインジケーターが赤く点灯しないように調節してください。

# デジタルオーディオ機器を使用する

#### ■デジタルオーディオのクロックについて

**UAC-8**とデジタルオーディオ機器を接続してオーディオデータの転送を行う場合、お互いのオーディオクロックが同期していなければなりません。同期をさせないと、ノイズなど様々な問題の原因となります。

オーディオクロックの同期を行うには、クロックの基準にする機器をマスター、もう一方をスレーブとして動作させる必要があります。



**UAC-8**をマスターとして動作させているとき、**UAC-8**とデジタル機器のオーディオクロックは同期しています。

#### ■ S/PDIF 機器との接続

**1.** UAC-8に接続している出力機器の音量を最小にする。

#### HINT

接続時、クロックが同期するまでの間にノイズが発生することがあります。

**2.** UAC-8と接続機器のサンプリングレートを合わせる。

#### NOTE

UAC-8のサンプリングレートを変更する方法については、 UAC-8 MixEfxのリファレンスガイドを参照してください。


#### ▶UAC-8にS/PDIF信号を入力する

**3.** UAC-8 MixEfxでCLOCK SOURCEを[S/PDIF] に設定する。

CLOCK SOURCEインジケーターの [S/PDIF] が点滅します。



**4.** S/PDIF機器をS/PDIF IN端子に接続する。



**5.** CLOCK SOURCEインジケーターの[S/PDIF] が点灯し、同期ができていることを確認する。




#### **▶UAC-8**からS/PDIF信号を出力する

**3.** UAC-8 MixEfx でCLOCK SOURCEを[INTERNAL] に設定する。

CLOCK SOURCEインジケーターの [INTERNAL] が点灯します。



**4.** S/PDIF機器をS/PDIF OUT端子に接続する。



#### NOTE

- ・オーディオクロックを同期するには、**UAC-8**と接続機器のサンプリングレートの設定を揃える必要があります。
- ・WORD CLOCK機能を搭載したS/PDIF機器の場合は、**UAC-8** のWORD CLOCK OUT端子とS/PDIF機器のWORD CLOCK入力端子を接続して同期することができます。(→P.20)
- ・CLOCK SOURCEを[S/PDIF] に設定した状態で、S/PDIF機器 と同期できない場合、CLOCK SOURCEインジケーターが点滅 します。このとき、**UAC-8**は内蔵クロックで動作しています。

# デジタルオーディオ機器を使用するのつづき

#### ■ ADAT OPTICAL 機器との接続

**1. UAC-8**に接続している出力機器の音量を最小にする。

#### HINT

接続時、クロックが同期するまでの間にノイズが発生することがあります。

**2.** UAC-8と接続機器のサンプリングレートを合わせる。

#### NOTE

**UAC-8**のサンプリングレートを変更する方法については、 **UAC-8 MixEfx**のリファレンスガイドを参照してください。


#### **▶UAC-8**にADAT OPTICAL信号を入力する

**3.** UAC-8 MixEfx でCLOCK SOURCEを[ADAT] に設定する。

CLOCK SOURCEインジケーターの [ADAT]が点滅します。



**4.** ADAT OPTICAL機器をADAT OPTICAL IN端子に接続する。



**5.** CLOCK SOURCEインジケーターの[ADAT] が点灯し、同期ができていることを確認する。




#### ▶UAC-8からADAT OPTICAL信号を出力する

**3.** UAC-8 MixEfx でCLOCK SOURCEを[INTERNAL] に設定する。

CLOCK SOURCEインジケーターの [INTERNAL] が点灯します。

—— CLOCK SOURCE ——					
ADAT	WORD CLOCK				
S/PDII	INTERNAL				

**4.** ADAT OPTICAL機器をADAT OPTICAL OUT端子に接続する。



#### NOTE

- ・オーディオクロックを同期するには、**UAC-8**と接続機器のサンプリングレートの設定を揃える必要があります。
- ・WORD CLOCK機能を搭載したADAT OPTICAL機器の場合は、**UAC-8**のWORD CLOCK OUT端子とADAT OPTICAL機器のWORD CLOCK入力端子を接続して同期することができます。(→P.20)
- ・CLOCK SOURCEを[ADAT] に設定した状態で、ADAT OPTICAL 機器と同期できない場合、CLOCK SOURCEインジケーターが 点滅します。このとき、**UAC-8**は内蔵クロックで動作してい ます。

# デジタルオーディオ機器を使用するのつづき

#### ■ WORD CLOCK 端子を使用した接続

マスタークロックジェネレーターと同期する場合などは、 WORD CLOCK端子を使用します。

1. UAC-8に接続している出力機器の音量を最小にする。

#### HINT

接続時、クロックが同期するまでの間にノイズが発生することがあります。

**2.** UAC-8と接続機器のサンプリングレートを合わせる。

#### NOTE

UAC-8のサンプリングレートを変更する方法については、 UAC-8 MixEfxのリファレンスガイドを参照してください。

- ▶接続機器をマスタークロックにする
- **3.** UAC-8 MixEfxでCLOCK SOURCEを[WORD CLOCK] に設定する。

CLOCK SOURCEインジケーターの [WORD CLOCK] が点滅します。



**4.** 接続機器をWORD CLOCK IN端子に接続する。




**5.** CLOCK SOURCEインジケーターの[WORD CLOCK]が点灯し、同期ができていることを確認する。




#### ▶UAC-8をマスタークロックにする

**3.** UAC-8 MixEfx でCLOCK SOURCEを[INTERNAL] に設定する。

CLOCK SOURCEインジケーターの [INTERNAL]が点灯します。



**4** 接続機器をWORD CLOCK OUT端子に接続する。




#### NOTE

- ・オーディオクロックを同期するには、**UAC-8**と接続機器のサンプリングレートの設定を揃える必要があります。
- ・CLOCK SOURCEを[WORD CLOCK] に設定した状態で、接続機器と同期できない場合、CLOCK SOURCEインジケーターが点滅します。このとき、**UAC-8**は内蔵クロックで動作しています。

# デジタルオーディオ機器を使用するのつづき

#### ■ MIDI 機器との接続

 MIDIケーブルでMIDI機器をMIDI INまたはOUT端子に 接続する。



#### NOTE

DAWなどでMIDIポートを使用する際、以下の注意事項に従い 設定を行ってください。

**UAC-8**および**UAC-8 MixEfx**が正常に動作しない恐れがあります。

<Windows>

[MIDIIN/OUT2 (ZOOM UAC-8 MIDI)] は 使 用 せ ず に、 [ZOOM UAC-8 MIDI]を使用してください。

<Mac>

[ZOOM UAC-8 Reserved Port] は使用せずに、[ZOOM UAC-8 MIDI I/O Port]を使用してください。

# 工場出荷時の状態に戻す

初期化して、工場出荷時の設定に戻します。

**1.** 専用アダプター (AD-19)を 使用してコンセントに接続す る。



**2.** INPUT1の を押しながら をONにする。



INPUT1の $\bigcirc$ とパワーインジケーターが点滅します。

3. 初期化を実行する。

実行:INPUT1の ○を押す。 キャンセル:INPUT2の ○または ○ ○ を押す。



### 故障かな?と思う前に

UAC-8の動作がおかしいと感じられたときは、まず次の項目を確認してください。

#### UAC-8のデバイスを選択できない/使用できない

- ·UAC-8がコンピューターに正しく接続されていることを確認する。
- ·UAC-8のCLASS COMPLIANT MODEスイッチがOFFになっていることを確認する。
- ·UAC-8 を使用しているソフトウェアをすべて終了し、UAC-8 の POWERスイッチを操作し、電源を入れ直す。
- ・ドライバーをインストールし直す。
- ・USBハブを使用せずに、コンピューターのUSBポートに直接UAC-8を接続する。

#### iPadで使用できない

·**UAC-8**の電源を切り、CLASS COMPLIANT MODEスイッチをON にしてから電源を入れ直す。

#### 再生している音が聞こえない、もしくは小さい

- ・スピーカーの接続、およびスピーカーの音量を確認する。
- ·**UAC-8**のMAIN OUTPUTの音量、およびPHONES1/2の音量を調節 する。
- ·UAC-8 MixEfxから、内蔵ミキサーの設定を確認する。
- ・使用しているコンピューターの[サウンド]の設定にて、[ZOOM UAC-8]が選択されていることを確認する。

#### 録音した音が大きい、小さい、もしくは無音

- ·UAC-8の入力ゲインを調節する。
- ・コンデンサーマイクを使用している場合はファンタム電源をONにする。
- ・使用しているコンピューターの[サウンド]の設定にて、[ZOOM UAC-8]が選択されていることを確認する。

#### 入力端子に接続している機器の音が歪む

・レベルインジケーターが赤く点灯していないことを確認する。点灯する場合は、入力ゲインを小さくする。

#### 再生や録音中に音が途切れる

- ・使用しているソフトウェアでオーディオのバッファサイズが調節できる場合は、バッファサイズを大きくする。
- ・USBハブを使用せずに、コンピューターのUSBポートに直接**UAC-8**を接続する。
- ・オートスリープ機能などの、コンピューターの省電力の設定をOFFにする。

#### 再生や録音ができない

- ・使用しているコンピューターの[サウンド]の設定にて[ZOOM UAC-8]が選択されていることを確認する。
- ・使用しているソフトウェアの入出力設定で**UAC-8**が選択されている ことを確認する。
- ·UAC-8がコンピューターに正しく接続されていることを確認する。
- ·UAC-8 を使用しているソフトウェアをすべて終了し、UAC-8 とつながっているUSBケーブルを抜き差しする。

#### デジタル入出力で音が途切れる

- ・オーディオクロックの同期に使用する機器の接続が正しく行われていることを確認する。
- ・**UAC-8**がマスターの場合は、接続先の機器でオーディオクロックが同期できていることを確認する。
- ·UAC-8 がスレーブの場合は、UAC-8 MixEfxのCLOCK SOURCEでオーディオクロックの同期に使用する接続が選択されていることを確認する。
- ・**UAC-8**がスレーブの場合は、CLOCK SOURCEインジケーターが点滅していないことを確認する。

# 仕様

ANALOG INPUT INPUT1~8 仕様 XLR/TRS コンボジャック(XLR: 2番ホット TRS:			XLR/TRS コンボジャック(XLR: 2番ホット TRS:TIPホット)
		入力ゲイン	0~60dB(1dBステップ)
		入力インピーダンス	5kΩ
			1MΩ(IN1/IN2 Hi-Z機能ON時)
		最大入力レベル	+13dBu(@0dBFS:XLR)
			+21dBu(@0dBFS:TRS)
		ファンタム電源	+48V
ANALOG OUTPUT	MASTER OUTPUT L/R	仕様	TRSフォンジャック(バランス)
	LINE OUTPUT1 ~ 8	最大出力レベル	+14dBu(@0dBFs)
		出力インピーダンス	150Ω
	PHONES 1/2	仕様	標準ステレオフォンジャック 20mWx2(32Ω負荷時)
		最大出力レベル	+10dBu
		出力インピーダンス	33Ω
DIGITAL IN/OUT	ADAT OPTICAL	仕様	角形オプティカルコネクター
			8IN/OUT:44.1kHz/48kHz
			4IN/OUT:88.2kHz/96kHz S/MUX対応
		41.17	2IN/OUT:176.4kHz/192kHz S/MUX4対応
	S/PDIF	仕様	RCAピン(コアキシャル)
		対応周波数	44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
	WORD CLOCK	仕様	BNCコネクター
		対応周波数	44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
		出力インピーダンス	75Ω
		周波数特性 (44.1kHz) : -1.0dB:20Hz ~ 20kHz	
			周波数特性 (96kHz) : -1.0dB: 20Hz ~ 40kHz
7 1 10 tete 1 1 - 1			周波数特性 (192kHz) : -1.0dB:20Hz ~ 60kHz、-2.0dB:80kHz
入力換算ノイズ			実測 EIN:125dB (IHF-A) @60dB, 150Ωinput
ダイナミックレンジ			AD:120dB typ (IHF-A)
			DA:120dB typ (IHF-A)

# 仕 様のつづき

録音再生チャンネル数	オーディオインターフェース/	録音:18チャンネル(ANALOG:8、S/PDIF:2、ADAT OPTICAL:8)
	スタンドアローンモード	再生:20チャンネル(ANALOG:10、S/PDIF:2、ADAT OPTICAL:8)
		@44.1kHz, 48kHz
		録音:14チャンネル(ANALOG:8、S/PDIF:2、ADAT OPTICAL:4)
		再生:16チャンネル(ANALOG:10、S/PDIF:2、ADAT OPTICAL:4)
		@88.2kHz, 96kHz
		録音:12チャンネル(ANALOG:8、S/PDIF:2、ADAT OPTICAL:2)
		再生:14チャンネル(ANALOG:10、S/PDIF:2、ADAT OPTICAL:2)
		@176.4kHz, 192kHz
	CLASS COMPLIANTモード	録音:8チャンネル(ANALOG:8)
		再生:10チャンネル(ANALOG:10)
		@44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
サンプリング周波数		192kHz、176.4kHz、96kHz、88.2kHz、48kHz、44.1kHz
ビット長		24bit
インターフェース		USB3.0 / 2.0
MIDI IN/OUT		5ピンDINジャック
電源		AC アダプター:DC12V 2A AD-19
外形寸法		157.65mm(D) x 482.6mm(W) x46.03mm(H)
質量(本体のみ)		2.02kg

<sup>\*0</sup>dBu=0.775Vrms



#### 株式会社ズーム

〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-4-3 ホームページ http://www.zoom.co.jp